

TV • Internet • Telefonie

Kurzanleitung - Einrichtung Telefonie Fritzbox

Stellen Sie sicher, das Sie mit der Fritzbox per Lan-Kabel oder per W-Lan verbunden sind.

Melden Sie sich über Ihren Webbrowser unter **https://fritz.box** bzw. **https://192.168.178.1** auf der Weboberfläche der Fritzbox an. Hierfür benötigen Sie das Passwort welches sich auf der Unterseite der Fritzbox auf einem Aufkleber oder auf der Rückseite der beiliegenden Kurzanleitung befindet.

Nach erfolgreicher Anmeldung, gelangen Sie zur Übersichtseite Ihrer Fritzbox.

FRITZ!Box 6490 Cable

Übersicht

Modell: FRITZ!Box 6490 Cable
Aktueller Energieverbrauch: 25 %

FRITZ!OS: 07.01 - Version aktuell

Verbindungen

- Internet verbunden seit 09.01.2019, 17:08 Uhr
- Telefonie 1 Rufnummer aktiv: 03735 [redacted]

Anrufe heute: 0 mehr...

Keine Anrufe vorhanden

Heimnetz aktiv: 1 mehr...

- [redacted] LAN

Anschlüsse

- Kabel verbunden ↓ 25 Mbit/s ↑ 5 Mbit/s
- LAN nicht verbunden
- WLAN an, Funknetz (2,4/5 GHz): FRITZ!Box 6490 Cable
- DECT aus
- USB kein Gerät angeschlossen

Anrufbeantworter heute: 0

Anrufbeantworter deaktiviert

Komfortfunktionen

- Telefonbuch 1 Telefonbuch vorhanden
- Speicher (NAS) 36 MB genutzt, 1,4 GB frei
- Kindersicherung bereit

Hier werden Ihnen unter Telefonie alle verfügbare Rufnummern angezeigt. Der grüne Punkt vor Telefonie signalisiert Ihnen, dass mindestens eine Rufnummer aktiv ist.

Wählen Sie nun im linken Menü Telefonie und anschließend den Unterpunkt Telefoniegeräte aus.

FRITZ!Box 6490 Cable

FRITZ!NAS MyFRITZ!

Telefonie > Telefoniegeräte

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen einrichten und bearbeiten.

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern	
Answering machine	integriert	-	deaktiviert	**600	<input type="checkbox"/>
Telefon	FON 1	-	alle	**1	
Telefon	FON 2	-	alle	**2	

Liste drucken Neues Gerät einrichten

Hier sehen Sie alle an der Fritzbox angeschlossenen und angemeldeten Telefone und Faxgeräte. Ebenso können Sie hier mittels Assistenten auch neue Geräte einrichten.

FRITZ! FRITZ!Box 6490 Cable FRITZ!NAS MyFRITZ!

Telefonie > Telefoniegeräte

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen einrichten und bearbeiten.

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern	
Answering machine	integriert	-	deaktiviert	**600	<input type="checkbox"/>
Telefon	FON 1	-	alle	**1	<input type="checkbox"/>
Telefon	FON 2	-	alle	**2	<input type="checkbox"/>

Liste drucken Neues Gerät einrichten

Wählen Sie nun das einzurichtende Gerät aus, in dem Sie auf die Stift-Schaltfläche auf der rechten Seite klicken.

FRITZ! FRITZ!Box 6490 Cable FRITZ!NAS MyFRITZ!

Telefoniegerät am Anschluss FON 1

Telefon Klingelsperre Merkmale des Telefoniegerätes

Hier können Sie die Rufnummern für diesen Anschluss vergeben.

Telefon am Anschluss FON 1

Bezeichnung:

Ausgehende Anrufe

nur auf folgende Rufnummern reagieren

OK Abbrechen

Unter ausgehende Anrufe wählen Sie die Rufnummer mit der das Telefon/Fax ausgehend telefonieren/faxen soll.

FRITZ! FRITZ!Box 6490 Cable FRITZ!NAS MyFRITZ!

Telefoniegerät am Anschluss FON 1

Telefon Klingelsperre Merkmale des Telefoniegerätes

Hier können Sie die Rufnummern für diesen Anschluss vergeben.

Telefon am Anschluss FON 1

Bezeichnung:

Ausgehende Anrufe

Ankommende Anrufe

auf alle Rufnummern reagieren

nur auf folgende Rufnummern reagieren

03735-███ (Rufnummer für ausgehende Gespräche)

OK Abbrechen

Anschließend legen Sie unter Ankommende Anrufe fest, auf welcher Rufnummer das Telefon/Fax reagieren soll.



Telefoniergerät am Anschluss FON 1

[Telefon](#)[Klingelsperre](#)[Merkmale des Telefoniergerätes](#)

Hier können Sie die Rufnummern für diesen Anschluss vergeben.

Telefon am Anschluss FON 1

Bezeichnung:

Ausgehende Anrufe

Ankommende Anrufe

auf alle Rufnummern reagieren

nur auf folgende Rufnummern reagieren

03735 (Rufnummer für ausgehende Gespräche)

[OK](#)[Abbrechen](#)

- Übersicht
- Internet
- Telefonie
 - Anrufe
 - Anrufbeantworter
 - Telefonbuch
 - Weckruf
 - Fax
 - Rufbehandlung
 - Telefoniergeräte**
 - Eigene Rufnummern

Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit einem Klick auf OK.

Anschließend können Sie unter dem Reiter Merkmale des Telefoniergerätes weitere spezifische Einstellungen vornehmen.

Für die Konfiguration weiterer Telefon-/Faxgeräte verfahren Sie auf die gleiche Weise.

FRITZ!Box 6490 Cable

FRITZ!NAS MyFRITZ!

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern **Anschlusseinstellungen**

Hier können Sie spezielle Telefonieeinstellungen vornehmen.

Standortangaben

Land:

Landesvorwahl:

Ortsvorwahl:

Ersatzverbindung

Ersatzverbindung verwenden

Wenn die Anwahl über einen Internettelefonie-Anbieter scheitert, wird der Gesprächsaufbau automatisch über andere Rufnummern versucht.

Hinweis:

Sie telefonieren dann zum Tarif des jeweiligen Anbieters.

Ausgehende Rufnummer

Telefoniergeräte, für die keine ausgehende Rufnummer festgelegt wurde, verwenden folgende Rufnummer bei ausgehenden Rufen.

Eigene Rufnummer:

Sicherheit

Nutzung von Internettelefonie aus dem Heimnetz unterbinden

IP-Telefone und Anwendungen dürfen aus dem Heimnetz keine ein- und ausgehenden Telefonate führen. Diese Option aktiviert in der FRITZ!Box einen Filter für ausgehende SIP-Pakete insbesondere zum Schutz vor Schadsoftware. An der FRITZ!Box eingerichtete Telefoniergeräte sind weiterhin uneingeschränkt nutzbar.

Anzahl der ausgehenden Anrufe ins Ausland begrenzen

Bei aktivierter Option "Anzahl der Anrufe ins Ausland begrenzen" überprüft die FRITZ!Box dauerhaft die Anzahl ausgehender Rufe ins Ausland. Bei untypisch hoher Nutzung von Auslandsrufnummern erzeugt die FRITZ!Box zunächst eine Mitteilung, mit der auf die untypisch hohe Nutzung hingewiesen wird. Hält die untypisch hohe Nutzung länger an, richtet die FRITZ!Box automatisch eine Rufsperrung für ausgehende Rufe ins Ausland ein. Eine automatisch erstellte Rufsperrung kann jederzeit unter Telefonie > Rufbehandlung > Rufsperrungen wieder gelöscht werden.

[Übernehmen](#) [Abbrechen](#)

Unter Anschlusseinstellungen bei eigene Rufnummern, muss die Landesvorwahl und die jeweilige Ortsvorwahl eingetragen werden. Die vorgegebenen Nullen müssen stehen bleiben und in den dahinter liegenden Feldern wird unter Landesvorwahl die 49 für Deutschland eingetragen und bei Ortsvorwahl Ihre Vorwahl ohne führende Null.

Aktivieren Sie die gewünschten Komfort- und Leistungsmerkmale

- Eigene Rufnummer unterdrücken (CLIR).
Die eigene Rufnummer erscheint nicht im Display des Angerufenen.
- Rufnummer des Anrufers anzeigen (CLIP).
FRITZ!Box überträgt die Rufnummer des Anrufers an das angeschlossene Telefoniegerät.
 - erweiterter Modus
 - einfacher Modus
- Anklopfen
Wenn während eines Telefonats ein weiterer Anrufer versucht, Sie zu erreichen, dann hören Sie einen Signalton.
- Anruf abweisen bei besetzt (Busy on Busy).
~~Ankommende Anrufe werden abgelehnt.~~ Wenn die angerufene Rufnummer am Telefoniegerät eingerichtet ist und über das Telefoniegerät bereits ein Gespräch geführt wird.
- Übermittlung der Rufnummer des Telefons zum Anrufer unterdrücken (COLR).
Die eigene Rufnummer erscheint nicht im Display des Anrufenden.
- Neue Nachrichten am Telefon signalisieren (MWI)
Die FRITZ!Box informiert Sie über das Telefon, ob sich neue Nachrichten in der Mailbox Ihres Telefonie-Anbieters befinden. Bei neuen Nachrichten finden Sie einen Eintrag in der Anrufliste Ihres Telefoniegerätes.
Informationen senden
 - nur bei der ersten neuen Nachricht
 - bei jeder neuen Nachrichtfür
 - neue Sprachnachricht
 - neue E-Mail
 - neues Fax

OK

Abbrechen

Ein wichtiges Merkmal, welches wir Ihnen empfehlen zu aktivieren, ist die Busy-on-Busy Funktion. Diese Funktion gibt Anrufern ein Besetzzeichen, wenn Sie gerade mit dem Telefoniegerät auf der vorher ausgewählten Rufnummer ein Gespräch führen.

Bei Fragen oder Problemen können Sie sich gerne an unseren
Support unter 0 37 35 / 93 87 76 - 0 wenden.
Bitte halten Sie hierfür Ihre Kundennummer bereit.

Mit h  ins NETZ